

## MONTAGE DE LA SUSPENSION SPIRALE

Merci pour votre choix.

Ces objets lumineux ont été créés par J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. Ils sont réalisés en inox poli miroir en France par des artisans, avec le plus grand soin.

Pour que votre SUSPENSION SPIRALE garde tout son éclat d'origine, passer un chiffon humide non abrasif.

Il faut également mettre des ampoules réf :

AMPOULE ECO HALOGÉNE  
GU 10- 50 WATT

En principe tous les spécialistes en ampoules auront ces références au moins sur commande. Si ce n'est pas le cas adressez vous à votre revendeur ou n'hésitez pas à nous contacter sur [www.thierryvide.com](http://www.thierryvide.com).

### ATTENTION:

Les ampoules utilisées sont des halogènes, lorsqu'elles sont allumées, ne pas les bouger ou donner de choc.

## SPIRALE SUSPENSION SET-UP

Thank you for your choice.

These objects have been created by J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. They are made in France by craftsmen according to high quality standards. In order to keep your SPIRALE SUSPENSION its original brightness, wipe it with a wet and not abrasive cloth.

It is also necessary to put the following bulb :

HALOGEN BULB : GU 10 - 50 WATT Max

Any bulb specialist usually has this reference . If this is not the case contact your dealer or please contact us on [www.thierryvide.com](http://www.thierryvide.com).

BULB ECO HALOGEN  
GU 10- 50 WATT

### BE CAREFUL :

- Halogen bulb is fragile, do not move it when the light is on and do not shake

1 - DISENGAGE THE PLATE IN STAINLESS STEEL AND MAINTAIN THE TUBE WITH THE OTHER HAND

2 - PLACE THE BULB

3 - RECONNECT THE PLATE BY ROTATING IN THE REVERSE

4 - PLACE THE BOC TAB TO THE CEILING WITH TWO SCREWS

5 - CONNECT THE WIRES TO THE CEILING

6 - PLACE THE BOC ON THE TAB AND TIGHTEN WITH THE SCREWS PROVIDED.

1- DÉSENCLANCHER LA PLATINE EN INOX EN DÉVISSANT LES TROIS VIS.

2- PLACER L'AMPOULE

3- RÉENCLANCHER LA PLATINE EN RE VISSANT LES TROIS VIS

4- PLACER LA LANGUETTE DU BOC AU PLAFOND AVEC DEUX VIS

5- CONNECTER LES FILS AU PLAFOND

6- PLACER LE BOC SUR LA LANGUETTE ET SERRER AVEC LES VIS FOURNIS.

