

MONTAGE DE LA PETITE COLONNE SPIRALE

Merci pour votre choix.

Ces objets lumineux ont été créés par J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé. Ils sont réalisés en inox poli miroir en France par des artisans, avec le plus grand soin.

Pour que votre PETITE COLONNE SPIRALE garde tout son éclat d'origine, passer un chiffon humide non abrasif.

Il faut également mettre des ampoules réf :

AMPOULE HALOGÉNE

AMPOULE GU 10 - 50 Watts

En principe tous les spécialistes en ampoules auront ces références au moins sur commande. Si ce n'est pas le cas adressez vous à votre revendeur ou n'hésitez pas à nous contacter sur www.thierryvide.com.

ATTENTION:

Les ampoules utilisées sont des halogènes, lorsqu'elles sont allumées, ne pas les bouger ou donner de choc.

1- VISSER L'AMPOULE

2- PLACER LA COLONNE SUR SA BASE

3- TOURNER POUR ENCLANCHER

FITTING OF THE SMALL SPIRALE COLUMN

Thank you for your choice

These objects have been created by J.Sébastien Vidé, Félicien Vidé & Thierry Vidé.

They are made in France by craftsmen according to high quality standards.

In order to keep your SMALL SPIRALE COLUMN its original brightness, wipe it with a wet and not abrasive cloth.

It is also necessary to put the following bulb :

HALOGEN BULB GU 10 - 50 Watts

Any bulb specialist usually has this reference. If this is not the case contact your dealer or please contact us on www.thierryvide.com.

BE CAREFUL :

- Halogen bulb is fragile, do not move it when the light is on and do not shake

1- SCREW THE LIGHT BULB

2- PLACE THE COLUMN ON ITS BASE

3- TURN TO ENGAGE

